


Sobreimpresionado en pantalla aparecerá un menú que le permitirá grabar, pausar, avanzar o retroceder la grabación. Este menú superpuesto desaparece tras 5 segundos, y para que vuelva a aparecer simplemente debe tocar la pantalla.




TRUCOS

- Para cambiar de canal puede desplazar su dedo sobre la pantalla lateralmente para avanzar o retroceder un canal.
- Para evitar cortes en la señal de la TDT fijese en la barra gráfica de la esquina inferior derecha, a mejor señal mayores barras.
- Resintonice los canales siempre que se cambie de ubicación.
- Use los botones del menú superior para seleccionar múltiples idiomas, controlar el volumen o la escala de la señal de TV.
- Pulse el botón  para comenzar una grabación. Podrá también pausarla, retroceder o avanzar la visualización de su canal de TV.

Para visualizar sus grabaciones deberá volver al menú principal y seleccionar "Grabaciones". Una vez dentro comprobará el listado de grabaciones realizadas en su dispositivo.



Elija cual quiere ver y desde la siguiente pantalla encontrará la información de su grabación.




Puede borrarla pulsando "Eliminar grabación" o visualizarla pulsando sobre "Reproducir ahora".

Las grabaciones se guardan en la memoria interna de su dispositivo bajo la ruta `/mnt/sdcard/Movies/Recordings`. La cantidad de grabaciones que puede guardar dependerá de la capacidad de la memoria interna de su dispositivo.

Nota: 1h de grabación puede llegar a ocuparle hasta 2,4GB de espacio en la memoria interna de su dispositivo.

La aplicación guardará los datos del programa, como el título, duración o la cadena para que pueda identificar fácilmente su grabación.



ADVERTENCIAS FINALES

- **STV32** tiene una batería interna que le da autonomía para estar en funcionamiento aproximadamente 3 horas. Puede comprobar el estado de su batería en el menú "Ajustes/Ajustes de Meron" o bien fijándose en la pantalla de reproducción, en la esquina inferior derecha, al lado de la señal de la TDT.
- Busque siempre un sitio con buena señal TDT para explorar los canales, además le aconsejamos que realice una exploración de canales cada vez que cambie de ubicación.
- Evite usarlo cerca de múltiples señales (Wifi, Microondas, etc...) para no perder la señal TDT.

Resolución de Problemas

- PROBLEMA: La unidad no responde.
- SOLUCIÓN: Apague el dispositivo, cierre la aplicación y vuelva a conectarlo de nuevo.

- PROBLEMA: La TV tiene muchas interferencias.
- SOLUCIÓN: Busque un sitio con mejor cobertura TDT y realice de nuevo una exploración de canales. Si no se ha movido demasiado de su ubicación anterior cambie de posición su antena tratando de orientarla hacia una zona libre de muros o interferencias.

- PROBLEMA: La unidad se calienta más de lo habitual y no se ve la TDT aún reescaneando los canales.
- SOLUCIÓN: Apague su unidad STV32 por unos momentos. Vuelva a encenderlo y si tras hacerlo notara que la autonomía de su batería disminuye de forma muy rápida póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para tramitar su reparación/sustitución.

Garantía y Soporte Técnico:

STV32 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com
www.sveon.com/soporte

SVEON STV Mobile series
STV32
Sintonizador TDT Wireless para tabletas y móviles
Compatible con dispositivos iOS y Android



- Manual de Usuario -

Introducción

STV32 es un sintonizador de TV diseñado para ver la TDT en dispositivos iOS y Android estableciendo una conexión wireless entre los dispositivos. Con STV32 y tu tableta o móvil iOS o Android podrás disfrutar de la TDT en cualquier parte*.

STV32 es pequeño y liviano lo que le permitirá llevarlo a cualquier parte. Además cuenta con una batería interna que le da autonomía hasta 3 horas de uso con la que disfrutarás de tus programas favoritos de la TDT en abierto estés donde estés.

Para ver la TDT en su teléfono o tableta tan sólo tendrá que instalar la Aplicación gratuita **SianoTV**, vincularlo a su dispositivo y realizar una búsqueda automática de canales

**La calidad de la señal TDT dependerá de la zona donde se encuentre*

CARACTERÍSTICAS

- Vea la TDT en su tableta o teléfono iOS o Android con conexión wireless y sin necesidad de Internet.
- Grabe, rebobine o avance sus programas favoritos gracias a sus funciones Time Shift.
- Soporta Guía Electrónica de Programación (EPG) y TDT HD.
- Búsqueda automática de canales.
- Antena telescópica de alta sensibilidad para captar señales de áreas de baja cobertura TDT.
- Aplicación gratuita compatible para iOS y Android.
- Batería de litio recargable mediante cable micro USB con autonomía de 3h.

ESPECIFICACIONES

- Sintonizador DVB-T Mpeg2/4
- Frecuencia: 177.5-226Mhz (VHF)
474-858Mhz (UHF)
- Wifi N Standard 802.11 b/g/n
- Sintonizador DVB-T Mpeg2/4

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- Android 4.0 o superior (para dispositivos Android con procesadores Dual Core de 1Ghz o superior y mínimo de 1GB de RAM)
- iOS 5.0 o superior (para dispositivos iOS)
- Aplicación instalada SianoTV (disponible de forma gratuita en Apple App Store y Google Play Store)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Sveon STV32
- Antena telescópica
- Cable de carga micro USB
- Manual de Usuario



GUÍA DE USO

Conexión del dispositivo y sincronización

Conecte la antena telescópica a su unidad STV32 y encienda el dispositivo poniendo en modo "ON" el botón que encontrará en el lateral de su unidad. Una luz azul se encenderá en su dispositivo indicándole que está encendido.

Para disfrutar de la TDT en su **STV32** deberá instalar la aplicación gratuita **SianoTV**. Encontrará la aplicación en *Apple APP Store* o *Google Play Store* o si lo prefiere puede descargarla desde nuestra página web.

Una vez instalada abra la aplicación y luego busque la red wifi que emite **STV32**, selecciónela y conéctese a ella. Mientras permanezca conectado a la red wifi del **STV32** no tendrá conexión a internet.



Red Wifi: **Meron_Odys_STV_105faf**
Contraseña: **axdia**

En primer lugar vaya a la pestaña "Ajustes".



Pulse "Explorar canales" y en la siguiente pantalla "Explorar".



Una vez finalizada la exploración de canales vuelva hacia el menú principal y selecciones "Live TV" para visualizar la lista de canales encontrados.



Aparecerá un listado con todos los canales encontrados, pulse sobre cualquiera de ellos para visualizarlo.



Si desea ordenarlos, puede hacerlo desde el menú "Live TV/Ordenar canales". Una vez esté en dicho menú bastará con pulsar y arrastrar la posición de los canales en la lista.